

Erledigt

Hackintosh Temperatur anzeigen

Beitrag von „al6042“ vom 31. Mai 2015, 21:32

Hi,

Das sieht so aus als wäre nur der FakeSMC Kette, ohne Sensoren am laufen.

Welche Ozmosis-Version hast du im Einsatz?

Eventuell kannst du die Sensoren-Kexte auf deiner versteckten EFI-Partition ablegen.

Siehe hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...&postID=169750#post169750>