

Erledigt

Zu neues Bios geflasht? (Gelöst)

Beitrag von „John Doe“ vom 3. Juni 2015, 00:11

du hast an deinem Board ausgänge fuer die interne grafik ! stelle im bios auf die interne grafik fahr den Rechner runter bau die nvidia aus dann monitor an einen der ausgänge am Mainboard und dann so installieren sobald die Webdriver drauf und aktiv sind kann die nvidia wieder rein