

Erledigt

GA-Z87M-D3H kein LAN und Sound

Beitrag von „Griven“ vom 4. Juni 2015, 22:15

Eigentlich sollte es bei dem Board doch vollkommen ausreichend sein aus Multibeast folgende Dinge zu installieren um Sound und Lan sicher an den Start zu bringen:

- > Drivers -> Audio -> Realtek ALCxxx -> ALC892
- > Drivers -> Audio -> Realtek ALCxxx -> Optional EFI Installed Bootloader Support
- > Drivers -> Audio -> Realtek ALCxxx -> Optional HDAEnabler -> Audio ID: 1
- > Drivers -> Network -> Realtek -> RealtekRTL8111 v.1.2.3

Mehr als das ist bei dem Board nicht zu tun um sowohl Lan als auch Audio an den Start zu bringen. Anbei die Multibeast Settings zum bequemen direkt laden.