

**Erledigt**

## **BIOS hinüber? Computer schaltet sich selbst aus**

**Beitrag von „Mach-O\_64“ vom 7. Juni 2015, 20:17**

CMOS Reset:

1. Netzschalter auf aus
2. Power drücken, um die Kondensatoren zu entladen
3. Batterie entfernen
4. Kurz beide Pins bei CMOS Clear kurzschließen.

Dass muss nach nicht minutenlang oder stundenlang machen.