

Erledigt

HILFE! Das Mainbios ist korrupt, BIOS Update lief automatisch und nun geht nichts mehr!

Beitrag von „Hackintoshianer“ vom 8. Juni 2015, 20:45

Nach CMOS hängt er sich hier immer auf ... Vor dem flashen kam ich wenigstens noch ins BIOS :(((

Also,

hab es versucht mit der Taste "CMOS_SW" und auch mit "Batterie" für 10min ausbauen und Rechner vom Strom nehmen, nichts geht, es kommt irgendwann nach 3-4min Wartezeit ein Bild mit "Bios wurde resetet" und "load default settings reset and boot" oder "Open Bios" etc ... aber sobald ich eine Taste davon klicke geschieht nichts und es friert sich alles ein... hab es schon 15min laufen lassen, es passiert nichts.

Ich hab jetzt zwei Schalter entdeckt wo auch BIOS dran steht mit 2 Stellpositionen "1 und 2" kann man da zwischen den Bios switchen ? Ich hänge es mal an.

SO - also wie auf dem BILD zu sehen kann man wirklich zwischen BIOS 1 und BIOS 2 switchen und das geht auch...also ich komme, wenn ich den Schalter auf 2 stelle, in ein Bios....nun ist es aber so das ich mich nun NICHT mehr traue ein FLASH durchzuführen, da ja sonst beide BIOS im Ar*** sind :(((