

**Erledigt**

# **HILFE! Das Mainbios ist korrupt, BIOS Update lief automatisch und nun geht nichts mehr!**

**Beitrag von „Hackintoshianer“ vom 9. Juni 2015, 02:18**

Nein,

hab kein Raid etc laufen, nichts in der Richtung. Hab auch schon die 879er Version versucht da kommt das es veraltet ist und bricht ab .... zum Rest siehe Ergänzung einen Post darüber.

## **Nachtrag:**

Wie ich es auch drehe und wende, es geht nicht! Ich bekomme es maximal so hin das ich wohl "flashen" kann, er rebootet dann,... dann komm ich auch nur mittels ESC rein und wenn ich alle Einstellungen vorgenommen habe, dann reboote dann komm ich zum Startscreen "GIGABYTE ULTRA DURABLE" und das war's ... so als ob er nicht wüsste wie er nun weitermachen muss. Festplatten bzw. Boot Sequence wird mir wie folgt angezeigt im Bios:

1. Hackintosh (Das ist meine normale Platte die ich immer nutze....achja wenn ich bei Q-FLASH DRIVE auswähle und auf Hackintosh gehe, dann macht es mir MUT weil ich dort noch den ganzen Content von der Struktur her sehen kann)
2. Recovery HD
3. Built-IN EDK Shell

über keinem der Laufwerke steht "UEFI" oder so drüber.