

**Erledigt**

## **Hallo Hackintosh gemeinde brauch Hilfe bei mein Gigabyte GA-H97M-D3H**

**Beitrag von „Adroni Beats“ vom 12. Juni 2015, 12:24**

Hallo Nelson,

Wake on lan gibt es so bei dir nicht! Schau bitte unter peripherals und dann ERP Off. Dahinter versteckt sich das. Secure boot ist automatisch ausgeschaltet. Für CPU EIST musst du unter MIT und unter advanced CPU settings