

Erledigt

Hacki startet nicht mehr.

Beitrag von „netzmammut“ vom 12. Juni 2015, 17:23

Hast du mal versucht die Wifunny-Card auszubauen und nochmal zu starten?

Möglicherweise ist das Netzteil unterdimensioniert und gleich nach er Initiatisierung aller Komponenten geht der PSU die Puste aus... Alternative: die Wifunny hat nen "Knall"... Wenn der Hacky ohne Wifunny startet, häng eine andere Komponente ab und die Wifunny wieder rein...