

Erledigt

Realtek 887 und HDMI Audio funktionieren nicht

Beitrag von „al6042“ vom 13. Juni 2015, 00:06

Hast du bei dir bereits eine DSDT im Einsatz?

Nutze mal die beiliegende DSDT.aml, in dem du sie entpackst und nach /Extra kopierst. In deiner org.chameleon.boot.plist musst du dann noch folgende Zeilen eintragen:

Code

1. `<key>DSDT</key>`
2. `<string>/Extra/DSDT.aml</string>`

Dann neu starten und Daumen drücken...