

Erledigt

HP EliteBook 8460p bekomme interne Tastatur nicht zum laufen

Beitrag von „Ditorius“ vom 14. Juni 2015, 10:20

Danke für die schnelle Antwort.

Der schreibt dann das dies nicht verfügbar ist und nicht installiert werden kann.
Was muss ich am Anfang einstellen ohne Dsdt oder was?