

Erledigt

HP EliteBook 8460p bekomme interne Tastatur nicht zum laufen

Beitrag von „al6042“ vom 14. Juni 2015, 12:58

Das ist eine Frage die ich dir erst beantworten kann, wenn du hier einen Screenshot vom Programm DPCIManager (liegt im Download Center) gepostet hast.
Am besten vom Status- und dem PCI-List-Fenster...