

Erledigt

HP EliteBook 8460p bekomme interne Tastatur nicht zum laufen

Beitrag von „al6042“ vom 14. Juni 2015, 18:38

In deine DSDT...

wenn du noch keine hast, da nutze die F4-Taste beim Clover-Startmenü, damit die nackte DSDT unter /EFI/CLOVER/ACPI/origin gespeichert wird, damit du sie im Nachgang editieren kannst.