

# Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 19. Juni 2015, 21:05

Moin, parazit, willkommen im Forum!

:allewillkommen:

Irgendwie gibt es bei den Ozmoten eine neue Macke: Die nehmen die Boot-Args auf dem bisherigen Weg nicht mehr wirklich an. Griven hatte schon darüber geschrieben, nachdem wir uns gewundert hatten, warum ich meinen Z97MX nicht zum Laufen bekam..

Du kannst oder musst die Boot-Args wie bei einem echten Mac eingeben, dann wirken sie!

Also zB.:

Code

1. `sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"`