

# Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „parazit“ vom 19. Juni 2015, 22:43

**Keine Vollzitate! Forenregeln beachten!**

Danke für den Tipp. Muss ich sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1" im Terminal eingeben und danach die Zeile dich ich schon probiert habe? Sorry hatte bis jetzt sowas noch nie gebraucht 😊 Bin ein Neuling auf dem Gebiet.