

Erledigt

Hacki startet nicht mehr.

Beitrag von „Baron Samedi“ vom 21. Juni 2015, 10:47

Der Hacki läuft wieder wie früher - nur ohne internes BR-Laufwerk. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass es am BR-Laufwerk liegt. Ich habe auch die Sata-Kabel getauscht. Daran lag es auch nicht. Das BR-Laufwerk hat wohl definitiv ´ne Macke. Naja, jetzt ist es nur noch eine Zierde, da ich die Blende des Towers nicht wieder finde und ich kein 5,25-Zoll-Loch im Hacki haben will. Mal sehen, vielleicht kaufe ich mir noch ´nen 5,25-USB-Hub oder sowas. Da ich schon 2 Lüftersteuerungen verbaut habe mit insgesamt 10 Lüftern dran, kommt noch eine nicht in Frage ...

Auf jeden Fall will ich mich hier ganz ausdrücklich bedanken für die wertvollen Tipps hier.

