

Erledigt

GA-Z97N-WIFI HD 4600 funktioniert nicht Ozmosis

Beitrag von „Griven“ vom 25. Juni 2015, 22:56

Du kannst die genau so auch im Terminal per NVRAM Befehl setzen...

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=`

hinter das "=" Zeichen kommt dann der entsprechende numerische Wert.