

**Erledigt**

## **SMBIOS mit OZ 1479 richtig setzen - jeder Rechner ein Unikat**

**Beitrag von „steff89“ vom 28. Juni 2015, 20:50**

Soweit ich weiss ist die BaseBoardSerial einfach die Serial Nummer die auf 17 Zeichen verlängert wird. Also zum Beispiel einfach 123456 anhängen.

Viele Grüße,  
Steffen