

**Erledigt**

## **Gigabyte z97n Wifi Sound**

**Beitrag von „Mach-O\_64“ vom 30. Juni 2015, 16:36**

Hast du den Gain Regler vollständig heruntergeregelt? Der sorgt nämlich für das Rauschen.