

Erledigt ML über VGA

Beitrag von „granate15“ vom 17. Juli 2015, 17:12

Hallöchen,

wenn ich mein ML über VGA boote bekomme ich nach dem grauen Startbildschirm einen schwarzen Screen, der dann in den Standby Modus geht. Nach langer Suche fand ich einige Posts von Leuten die ML über VGA zum laufen bekommen. Leider weiß ich nicht wie! Das Problem ist mein Bildschirm, der nur einen DVI Eingang jedoch kein HDMI hat. Da ich auch noch mit Rasperry Pi herumalbere sind mir da Grenzen gesetzt. GraphicsEnabler Yes/No, npci=0x2000/3000, PCIRootUID=1 bringen keine Lösung.

Leo