

Erledigt

Neuer Hackintosh - kann nicht booten oder ins BIOS

Beitrag von „alex973“ vom 21. Juli 2015, 19:36

Doch doch, mit F6 sollte die CPU schon unterstützt sein laut Changelogs von Gigabyte. Lediglich für die 5xxx Intel's bräuchte man die F8. Aber jetzt geht's ja 