

Erledigt

GELÖST! Z97X Ud5H Bk - Power LED auf dem Board leuchtet orange

Beitrag von „Sascha_77“ vom 29. Juli 2015, 20:11

Ich hab die Graka jetzt mal rausgenommen. Damit laufen immerhin die Platte und der CPU Lüfter an. Aber der geht dann jedes Mal wieder aus und dann wieder an. Ins Bios komme ich mit "Entf" aber auch nicht.

Powerknopf vom Gehäuse ist richtig dran.