

Erledigt

GELÖST! Z97X Ud5H Bk - Power LED auf dem Board leuchtet orange

Beitrag von „crusadegt“ vom 29. Juli 2015, 20:27

CMOS Reset probiert? Entferne mal die BIOS Batterie.. OZ hast du aber noch nicht geflasht oder?