

Erledigt

Dell Workstation t3400 Problem beim starten

Beitrag von „Doe1John“ vom 20. August 2015, 08:12

Starte mit den BootArgs: -x -v -f GraphicsEnabler=No oder
-x -v -f GraphicsEnabler=Yes