

Erledigt

Installationsprobleme GA-Z97-D3H

Beitrag von „crusadegt“ vom 26. August 2015, 15:41

Wird der Kext denn geladen?

Prüfe mal das OZ im Terminal: `sudo nvram boot-args`