

Erledigt

Hackbook Trackpad Klick und Beweg Funktion setzen manchmal aus.

Beitrag von „LionX96“ vom 28. August 2015, 16:33

Bei mir gibt es keinen DRIVERS32 und DRIVERS64 Ordner. Nur drivers64UEFI...