

**Erledigt**

## **H77N-WIFI mit Yoesimite - Ich verzweifle**

**Beitrag von „Doe1John“ vom 6. September 2015, 09:38**

[Kokzreh](#), hilfreich wäre jetzt beim Starten die Tasten WIN + v zusammen zu drücken und zu halten. Dadurch startet er wieder im Verbose-Modus und wir können sehen, wo er nicht mehr will. Das Bild dann bitte hier posten.