

Erledigt

Fehlermeldung beim Booten ...

Beitrag von „Mweis“ vom 21. September 2015, 23:58

also mit dem Befehl bootet er nicht 😞

wenn ich :

```
sudo nvram boot-args="nvda_drv=1"  
sudo nvram boot-args="-v"
```

bootet er zwar, erkennt aber keine grafikkarte 🤔

idee????