

Erledigt

Ozmosis drauf geflasht Windows startet nicht mehr.

Beitrag von „connectit“ vom 28. September 2015, 21:58

Hallo d4rude2,

zu aller erst pack bitte deine Hardware mal in deine Signatur.
So sind die anderen immer über deine Hardware informiert und können gezielter helfen.

Könntest du dein Problem bitte etwas genauer beschreiben?
Prüfe im Bios mal ob OS Type auf Other eingestellt ist und UEFI und Legacy.
Weißt du zufällig ob du Windows im Legacy Mode oder UEFI Mode installiert hast?

Des weiteren wäre es gut wenn du die einzelnen Einstellungen im Bios durchgehst und prüfst ob diese passen.

Hier noch eine kleine Hilfestellung: [Klick](#)

Viel Erfolg 😊