

**Erledigt**

## **iMac startet immer wieder neu (schwarzer Bildschirm)**

**Beitrag von „daniel87871“ vom 16. Oktober 2015, 18:13**

Hmm...oder auch nicht gelöst. Der Lüfter der ODD (Laufwerk) dreht immer auf der höchsten Stufe, ab dem hochfahren. Das ganze ist erst seitdem ich die CPU gewechselt habe...der Sensor der zum Logicboard geht funktioniert und es wird mir auch die richtige Temperatur ausgegeben. Habe das ganze versucht "Kurzzuschließen" leider ohne Erfolg. Bin langsam echt ratlos. Habe zurzeit ein Program drauf das die Lüfter automatisch ab Systemstart herunter regelt, das soll jedoch keine Lösung sein da ich das Gerät verkaufen möchte.