

Erledigt

Problem interner Grafik Intel hd4600

Beitrag von „OliverZ“ vom 16. Oktober 2015, 18:28

Gehe ins Bios und prüfe ob folgende Einstellungen:

Du solltest im Bios die externe Graphikkarte mal auf "unabled" und die interne Graphikkarte auf "enabled" setzen. So weit sollte es dann laufen.