

Erledigt

Laptop geht beim Booten aus !!

Beitrag von „YogiBear“ vom 22. Oktober 2015, 00:15

Ich ging jetzt einfach mal davon aus, dass du den CloverConfigurator zum Bearbeiten der config.plist nimmst. Dort hast du Links den Menüpunkt "Kernel und Kext Patches" und auf der zugehörigen Seite kannst du denn verschiedene Patches, u.a. den ASUS AICPUPM einfach anklicken.