

Erledigt

Realtek ALC 892 Audio unter El Capitan?

Beitrag von „tomatoes“ vom 25. Oktober 2015, 02:57

bei mir gings so:

- [SIP](#) mit Clover Configurator deaktivieren (nach Neustart mit [SIP](#) Tool prüfen)
- Yosemite booten
- Von da aus mit Multibeast 6.1.0 ALC892 w/out DSDT auf die ElCapitan Installation installieren
- ElCapitan booten und (empfehlenswerterweise nicht zwingend) [SIP](#) aktivieren.