

Erledigt

SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „QSchneider“ vom 28. Oktober 2015, 20:08

Nein, würde ich nicht sagen.

An meinem Bsp kann ich sowohl MacMini6,2 als auch iMac13,1 fahren, beides klappt und hat keine Auswirkungen bzgl. deines Problems.

Wenn du nur 16 und 37 angezeigt bekommst, heisst es noch lange nicht, das dein System nur Leerlauf und Vollgas kann.

Entweder ist die ssdt falsch erstellt, falsch eingebunden, oder dein Tool gibt dir nur die beiden Extremwerte aus.

Installier mal bitte das [Intel Power Gadget](#) und poste dann mal was du dort siehst. Speziell der Bereich Frequency ist wichtig.