

Erledigt

SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „HackIntoTheTosh“ vom 28. Oktober 2015, 20:57

Danke! 

Hier ist die dsdt ssdt ist integriert ganz am schluss,
DPCI Manager und HW Monitor zeigen jeweils 16 und 37 ohne ssdt anpassungen bekomme ich
gar keinen turboboost das heisst der geht von 16 bis max 34, somiet läuft die ssdt.
Nur eben zwischen 16 und 37 läuft nichts mein verdacht ist die smbios.