

Erledigt

Windows Festplatte bootet nicht unter Ozmosis (sudo schon probiert...)

Beitrag von „Delta9“ vom 29. Oktober 2015, 13:57

[Zitat von macflo77](#)

Diese EFI Shell kommt nun immer beim Booten,

Bei Ozmosis wird die Bootreihenfolge im Bios ignoriert, wenn dein NVRAM beschreibbar ist aber gar kein Problem: Einfach in den Systemeinstellungen von OS X unter Startvolume das OS auswählen.



Allerdings funktioniert das meistens nur mit OS X, aber zumindest kommt die Shell beim booten nicht mehr. 😊