

Erledigt

Azurewave CE123H -> Bluetooth

Beitrag von „al6042“ vom 30. Oktober 2015, 23:56

Korrekt,

Die Frage ist nur, wie hast du [SIP](#) deaktiviert?

EDIT:

Mit der Terminal Abfrage "csrutil status" kannst du die aktuelle [SIP](#) Situation abfragen.