

**Erledigt**

## Kein Sound mit ElCapitan auf Z87X-UD4H

Beitrag von „[olivenburrito](#)“ vom 1. November 2015, 13:27

Tach!

Habe nach einigem Gewürge nun El Capitan bootfähig auf meiner SSD. Netzwerk läuft, die GTX 970 läuft, IGP ist auch deaktiviert.

Audio bekomme ich jedoch zum Verrecken nicht ans Laufen. Multibeast (sorry!) gibt's noch nicht, also muss ich da wohl tiefer eintauchen.

Eigentlich wollte ich Toledas "audio\_cloverALC-110.command" ausführen. aber das führt dann hierzu:

```
File: audio_cloverALC-110.command_v1.0j
EFI partition is mounted
System Integrity Protection status: enabled.
NOK to patch
Add config.plist/RtVariables/CsrActiveConfig=0x3 and restart
```

Also trage ich folgendes in meine config.plist ein

```
<key>RtVariables</key>
<dict>
<key>CsrActiveConfig</key>
<string>0x03</string>
<key>BooterConfig</key>
<string>0x28</string>
</dict>
```

Damit bootet der Rechner aber nicht mehr.  
Was kann ich jetzt tun?

Danke schonmal im Voraus!

LG  
Olli