

Erledigt

Kein Sound mit ElCapitan auf Z87X-UD4H

Beitrag von „ObiTobi“ vom 1. November 2015, 14:12

Wo hast Du die anderen Kexte - Netzwerk, FakeSMC? in EFI oder /S/L/E?

Wenn ich mich nicht ganz täusche sollte bei

```
<key>CsrActiveConfig</key>  
<string>0x03</string>
```

der Wert **0x68** sein und nicht wie bei Dir **0x03**

Hat Dein Board die gleiche Soundkarte wie meins? also ALC898? Wenn ja, Du könntest versuchen die Einträge die das Toleda macht aus meiner config.plist zu extrahieren und bei Dir einfügen. Den RealtecALC.kext musstest Du dann manuell einkopieren.