

Erledigt

Nach booten grauer Bildschirm

Beitrag von „griven“ vom 9. November 2015, 22:09

Teste mal die DSDT.aml aus dem Anhang. Einfach auf die ESP ins Verzeichnis /EFI/Clover/ACPI/Patched legen. Wichtig, um die DSDT nicht durch die Clover Autopatches zu verändern bitte in der Config.plist sicherstellen, dass alle DSDT Patches deaktiviert sind (Im Clover Configurator auf der Seite ACPI).