

Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „apatchenpub“ vom 9. November 2015, 23:10

wenn man Clover verwendet hilft oft auch den Parameter `nv_spanmodepolicy=1` anzuhaken um die Drehzahl wieder auf normal zu bringen