

Erledigt

Interne Grafik und Grafikkarte parallel

Beitrag von „YogiBear“ vom 12. November 2015, 17:48

Welches Bios hast du denn drauf? Es gib ja F2 bis F6 (wobei ab der F5 kein Downgrade mehr möglich sein soll).

Hast du ggf. einen Monitor per DVI und ein anderes Gerät per ThunderBolt angeschlossen?