

Realtek ALC 892: Trotz Installation kein Ausgabe/Eingabegerät?

Beitrag von „RicoJoo“ vom 14. April 2012, 15:57

Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie du das gemacht hast. Ob du alle Kexte über Multibeast gleichzeitig installiert hast.

Falls du eine DSDT benutzt wähle einfach nur "AppleHDA Rollback", hast du keine DSDT wählst du zusätzlich noch den dazu passenden HDA Enabler. Aber nicht alles gleichzeitig.