

Realtek ALC 892: Trotz Installation kein Ausgabe/Eingabegerät?

Beitrag von „RicoJoo“ vom 15. April 2012, 05:04

Zur allerletzten Not, lade dir doch einmal VoodooHDA herunter. Am besten die neuste .pkg - 2.7.3 (?)

Wobei ich jedoch finde, dass VoodooHDA eher weniger zu empfehlen ist.