

Erledigt

## Interne Grafik und Grafikkarte parallel

Beitrag von „Alexco“ vom 21. November 2015, 18:11

[Zitat von apfelnico](#)

Danke für dein Schreiben. Wenn du beide aktiv hast, wie sind da die BIOS-Einstellungen bezüglich Grafikkarten, Parameter etc?

Upps, jetzt erst gesehen, sorry.

Die Einstellungen sind so, dass die AMD vom BIOS initialisiert wird. Die Intel-GFX bekommt 64MB RAM und MAX RAM bei der zweiten RAM Einstellung ([DVMT](#) oder so...). Damit konnte ich dann auf der AMD arbeiten und die Intel-GFX wurde bei Berechnungen hinzugenommen. Das war z.B. bei LuxMark zu sehen. Ich habe das aber wieder ausgeschaltet, da Clover mit zwei GFX-Karten Probleme hatte, Windows richtig zu booten. Das landete meistens auf der falschen Karte...

Umgekehrt habe ich das nie probiert...