

Alesis Audio Interface wird nicht erkannt am Hackintosh

Beitrag von „iims“ vom 16. April 2012, 22:32

ja, ich habe extra einen aktiven usb hub genommen. Da hängt auch noch NI Maschine dran und die läuft. Das Kabel habe ich auch schon getauscht.

Liegt es am 64 bit Mode (wg der Treiber/Kext)? Ich kann leider nicht im 32 bit mode Starten. 32 beim booten drücken klappt nicht und über die Shell auch nicht. Er startet immer in 64bit.

Was noch merkwürdig ist. Ich habe auf dem PC parallel Win 7 drauf und da lief es vorhin auch nicht. Da teste ich auch nochmal.