

Erledigt

kein Ethernet ,Audio und USB mit Ozmosis 1669m

Beitrag von „djtommyb75“ vom 29. November 2015, 01:40

erstmal Danke für die zahlreichen und guten Antworten ..

habe [SIP](#) jetzt ausgeschalten im Recovery Modus / Terminal mit folgendem Befehl.

```
"crsutil disable"
```

es wird zwar angezeigt das alles abgeschalten ist aber sobald ich den USB Treiber installiere friert das System ein

nun bin ich ratlos