

**Erledigt**

## **Reboot Problem Unibeast Stick El Capitan**

**Beitrag von „OliverZ“ vom 29. November 2015, 18:06**

Bau die Graphikkarte aus uns setze im BIOS die interne Graphikkarte auf "enabled" manchmal auch

auf IGFX "enabled". Dann installierst Du El-Capitan, danach kannst Du die NVIDIA Web-Driver installieren.

Baue die Graphikkarte wieder ein, gehe auch PCI1 enabled und schon geht es normal weiter.