

Erledigt

Magic Mouse und Keyboard spielen verrückt

Beitrag von „MaxAnDerOder“ vom 2. Dezember 2015, 00:34

Hallo Leute,

ich hab folgendes Problem. Ich habe mir einen "logear" Bluetooth Adapter gekauft um meine Magic Mouse und mein Keyboard mit meinem Hacki zu verbinden-das lief am Anfang auch ganz gut-Nach einem Neustart spielen die Geräte jetzt verrückt-Die Tastatur switch einfach Lieder weiter oder stellt den Ton aus bzw. leiser-die Magic Mouse springt so durch die Gegend und scrollen will sie auch nicht mehr -Ich hab auch manchmal das Gefühl-wenn ich eine Taste drücke verbindet er damit eine andere Funktion statt -> schreibt er plötzlich 8 oder setzt ne Klammer-Jemand ne Idee?

Achja Batterien voll und an meinem Macbook läuft alles normal