

**Erledigt**

## **Gigabyte ga-z87m-d3h kein lan??**

**Beitrag von „YogiBear“ vom 6. Dezember 2015, 19:35**

Trage doch in der Congig.plist von Clover den Wert 0x67 für CsrActiveConfig ein um die [SIP](#) abzuschalten, dann neustarten und per KextUtility den LAN-Kext nochmal installieren. Reboot - falls LAN dann läuft den Wert für die [SIP](#) auf den vorherigen Stand zurücksetzen.

Falls es immer noch nicht läuft: Hast du LAN evtl. im Bios deaktiviert? Schon ein anderes Kabel ausprobiert?