

GA X58A-UD5 / USB 3.0 läuft nicht

Beitrag von „pina“ vom 18. April 2012, 21:43

O.k., danke. Hab ich gemacht. Direkt beim Neustart die -f Taste gehalten. Ist trotzdem nichts passiert. Warum eigentlich -f ?